

功能表

● 标准功能 ○ 选择功能

LEON-II/LEON-II-S

控制和保护功能

电梯受阻失速保护	AST	●	双边静力矩周期性自动检测	DBSD-P	●	过电流保护	OCP	●	选层器修正	SC	●
平衡系数自动检测	BCST	●	门锁短接保护	DSSP	●	超速保护	OSP	●	安全停靠	SFL	●
制动器冗余保护	BTUP	●	电气安全回路保护	ESC	●	电机过热保护	OTP	●	停层开门	SO	●
轿厢溜车安全保护	CSSP	●	层高自测定	FMR	●	过电压保护	OVP	●	逆变装置高温检测	THMF	●
双边静力矩手动检测	DBSD-M	●	检修操作	INSP	●	电源故障保护	PFP	●	过低速保护	USP	●
双边静力矩上电检测	DBSD-O	●	称重启动	LWS	●	逆行保护	RSP	●			

操作和服务功能

轿厢微机异常处理	CCBK	●	轿内照明手动关闭(按钮型)	CLO-B	●	轿内误指令人工消除	FCC-P	○	电梯不启动报警	NST	●
轿内通风装置自动关闭	CFO-A	○	故障自诊断	EFD	●	层站微机异常处理	HCBK	●	次层停靠	NXL	●
轿内通风装置手动关闭(按钮型)	CFO-B	●	报警按钮测试	EMBT	●	维保提醒	MR	○	超载报警	OLH	●
轿内照明自动关闭	CLO-A	○	电梯APP遥控操作	EVAC	●						

应急运行功能

轿厢应急照明	ECL	●	轿内报警	EMB	●	长期逗留提醒	LTCA	○	电梯远程服务系统 *	REMES-II	●
停电应急停靠	ELD	○	火灾应急返回	FER	○	底坑进水报警	PWIA	○			

门操纵功能

光幕保护	AMS	○	门负载检测	DLD	●	即时关门	EDC	●	重复关门	RDC	●
关门保护	CLTS	●	开门受阻控制	DONG	●	光幕安全触板	MBS	○	本层再开门	ROHB	●
换向重开门	DDOP	●	开门保持时间自动调整	DOT	●						

信号显示功能

轿内运行方向指示	DAC	●	外部联络用电话	EDEL	○	层站显示器节能显示	HIES	○	ITV电缆(模拟式)	ITV-A	○
关门按钮响应指示	DCR	●	外部联络用电话接口	ETI	●	多方通话装置	ITP	●	ITV电缆(数字式)	ITV-D	○
开门按钮响应指示	DOL	●	消防返回结束	FER-CP	○	轿内超载指示	OLHL	●			
运行次数与时间统计	ECT	●	层站按钮灯闪烁指示	FHBL	●						

备注: * 远程服务请与上海三菱签订维保协议

LEON-II-C

控制和保护功能

电梯受阻失速保护	AST	●	检修操作	INSP	●	过电压保护	OVP	●	逆变装置高温检测	THMF	●
制动器冗余保护	BTUP	●	称重启动	LWS	●	电源故障保护	PFP	●	过低速保护	USP	●
轿厢溜车安全保护	CSSP	●	过电流保护	OCP	●	逆行保护	RSP	●	双层分区光幕保护	SAMS	●
门锁短接保护	DSSP	●	超速保护	OSP	●	安全停靠	SFL	●			
电气安全回路保护	ESC	●	电机过热保护	OTP	●	停层开门	SO	●			

操作和服务功能

操纵箱微机异常处理	CCBK	●	故障自诊断	EFD	●	层站微机异常处理	FCC-P	●	超载报警	OLH	●
轿内照明自动关闭	CLO-A	●	报警按钮测试	EMBT	●	维保提醒	HCBK	○	电梯APP遥控操作	EVAC	●
轿内照明手动关闭(按钮型)	CLO-B	●	轿内误指令人工消除(轿内按钮型)	FCC-P	○	电梯不启动报警	MR	●			

应急运行功能

轿厢应急照明	ECL	●	轿内报警	EMB	●	底坑进水报警	PWIA	○	紧急救援模式	ERM	●
停电应急停靠	ELD	●	火灾应急返回	FER	○	电梯远程服务系统	REMES-II	●			

信号显示功能

语音播报装置(中文)	AAN-S01	○	外部联络用电话	EDEL	○	层站显示器节能显示	HIES	●	ITV电缆(模拟式)	ITV-A	○
语音播报装置(中英文轮报)	AAN-S02	○	外部联络用电话接口	ETI	●	多方通话装置	ITP	●	ITV电缆(数字式)	ITV-D	○
语音播报装置(英文)	AAN-S03	○	火灾应急返回结束	FER-CP	○	轿内超载指示	OLHL	●			
运行次数与时间统计	ECT	●	层站按钮灯闪烁指示	FHBL	●						